

Tent Folding Guide

SKU No. 60391779

SKU No. 60391780

Step 1



Start

Step 2



Flip the tent, let the bottom face up. Then match the diagonal plastic parts.

Step 3



Match the remaining diagonal plastic parts.

Step 4



Fold the tent into shape "8".

Step 5



Fold shape "8" in half to shape "O".

Step 6



Secure the tent with elastic.

Step 7



Place in the storage bag and zip it up.

Step 8



Finish

fonte

200x255mm

คู่มือการพับเก็บเต็นท์

รหัสสินค้า 60391779

รหัสสินค้า 60391780

ขั้นตอนที่

1



เริ่มต้น

ขั้นตอนที่

2



คว่ำเต็นท์ให้พื้นด้านล่างเต็นท์ควายขึ้นมา จากนั้น
เสียบก้านพลาสติกจากอีกฝั่งเข้าหากันในแนวทะแยง

ขั้นตอนที่

3



เสียบก้านพลาสติกที่เหลืออีกคู่เข้าหากัน

ขั้นตอนที่

4



พับเต็นท์ให้เป็นทรง "8"

ขั้นตอนที่

5



พับเต็นท์ทรง "8" ครั้งก่อนให้เป็นทรง "0"

ขั้นตอนที่

6



มัดเก็บเต็นท์ด้วยยางยืด

ขั้นตอนที่

7



ใส่เก็บในถุงผ้า แล้วรัดซิปปิด

ขั้นตอนที่

8



เสร็จเรียบร้อย

fante

200x255mm