

Kassa

คู่มือการใช้งาน

Electronic Personal Scale

เครื่องชั่งน้ำหนัก แบบดิจิตอล

รุ่น KS-SS2014



SPECIFICATIONS:

- Capacity: 180kg / 396lb
- Unit: kg / lb
- Power: 2x AAA battery (not include)
- Turn on auto
- Auto off in 10 seconds
- Low battery display: "Lo"
- Overweight display: "oL"

INSTRUCTIONS:

- Insert batteries.
- Place the scale on a plane and hard surface prior to weighing.
- Step on the scale, balance your weight evenly and wait until the display reads your weight. Your weight will flash on the readout for 10 seconds.
- Press the button near the battery box and you can choose the different unit: kg / lb
- Replace the battery immediately when you see the Lo battery indicator.

ATTENTION:

- Do not leave any object on the scale when not in use.
- Keep the scale surface and your feet drying when weighing.
- Make sure you stand in the center of the scale to avoid tipping.
- Avoid dropping or hitting the scale.
- Wipe scale surface with a clean dry cloth if need clean.
- Do not wash the scale with water, the scales mechanism can be damaged if immersed in water.

ข้อมูลจำเพาะ:

- ความจุ: 180กิโลกรัม / 396ปอนด์
- หน่วย: กิโลกรัม / ปอนด์
- พลังงาน: ก้อน AAA 2 ก้อน
- เปิดอัตโนมัติ
- ปิดอัตโนมัติใน 10 วินาที
- แบตเตอรี่อ่อนหน้าจอแสดง: "Lo"
- น้ำหนักเกินหน้าจอแสดง: "oL"

คำแนะนำ:

- ใส่ถ่าน AAA 2 ก้อน (ไม่รวมในกล่อง)
- วางเครื่องชั่งบนพื้นราบและแข็งก่อนชั่งน้ำหนัก
- ก้าวขึ้นไปบนตาชั่ง ปรับสมดุลน้ำหนักของคุณให้เท่ากัน และรอนกว่าหน้าจอจะอ่านค่าน้ำหนักของคุณ น้ำหนักของคุณจะกระพริบบนหน้าจอเป็นเวลา 10 วินาที
- กดปุ่มใกล้ช่องใส่ถ่านเพื่อเลือกหน่วยในการชั่งได้: กิโลกรัม / ปอนด์
- เปลี่ยนถ่านทันทีที่คุณเห็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ Lo

ข้อควรระวัง:

- อย่าวางวัตถุใดๆไว้บนเครื่องชั่งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- รักษาพื้นผิวของเครื่องชั่งและเท้าของคุณให้แห้งเมือชั่งน้ำหนัก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณยืนอยู่ตรงกลางเครื่องชั่งเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องชั่งกระตุก
- หลีกเลี่ยงการทำเครื่องชั่งทลนหรือกระแทกเครื่องชั่ง
- เช็ดพื้นผิวเครื่องชั่งด้วยผ้าแห้งสะอาด หากต้องการทำความสะอาด
- ห้ามล้างเครื่องชั่งด้วยน้ำ หากใช้น้ำกลักร่างกายของเครื่องชั่งอาจเสียหาย